

WMS Geräte zurücksetzen

Beiblatt



Der SonnenLichtManager


Gültig ab
1. Dezember 2020
Für künftige Verwendung
aufbewahren.

WMS Hand- / Wandsender basic

Einen Empfänger aus dem Netz löschen




Aus dem Netz gelöschte Empfänger können von keinem anderen Gerät im Netz mehr bedient werden.

Empfänger aus dem Netz löschen	Sender aufwecken		→		Sender reagiert
	Scanvorgang starten		→		Sobald Sende-LED dauerhaft leuchtet (grün, rot oder orange), ist der Scanvorgang beendet.
	Empfänger löschen		→		Löschbefehl wird an alle eingelernten Empfänger gesendet. Der an Spannung liegende Empfänger winkt, sobald er aus dem WMS Handsender basic und dem Netz gelöscht wird.
	Scanvorgang fortsetzen		→		... das Produkt, das aus dem WMS Handsender basic gelöscht werden soll winkt.
	Vorgang abschließen		→		Vorgang ist abgeschlossen.

Einen Empfänger aus dem Netz löschen



Aus dem Netz gelöschte Empfänger können von keinem anderen Gerät im Netz mehr bedient werden.

Empfänger aus dem Netz löschen	Sender aufwecken		→		Sender reagiert
	Kanal auswählen		→		gewählter Kanal leuchtet rot (hier 6)
	Scanvorgang starten		→		Sobald Sende-LED dauerhaft leuchtet (grün, rot oder orange), ist der Scanvorgang beendet.
	Empfänger löschen		→		Löschbefehl wird an alle eingelernten Empfänger gesendet. Der an Spannung liegende Empfänger winkt, sobald er aus dem WMS Handsender basic und dem Netz gelöscht wird.
					Sende LED blinkt rot = Die spannungsfrei geschalteten Empfänger werden nicht gelöscht.
	Scanvorgang fortsetzen		→		... das Produkt, das aus dem WMS Handsender basic gelöscht werden soll winkt.
					Sende LED blinkt rot = Die spannungsfrei geschalteten Empfänger werden nicht gelöscht.
	Vorgang abschließen		→		Vorgang ist abgeschlossen.

Einen Empfänger aus dem Netz löschen



Aus dem Netz gelöschte Empfänger können von keinem anderen Gerät im Netz mehr bedient werden.


Empfänger aus dem WMS Netz löschen	Sender aufwecken		Produktaste drücken		Produktaste blinkt, z.B. Raffstore.
	Scanvorgang starten		L-Taste ca. 5 Sek. drücken		L-LED leuchtet grün und Sende LED blinkt, rotes Lauflicht unter der Zahlenreihe 0-9.
	Empfänger auswählen		Pfeiltaste Hoch oder Tief kurz drücken		z.B. LED 1 blinkt. LED grün = Empfänger gehört bereits zum Netz.
	Empfänger identifizieren		i-Taste kurz drücken		Produkt winkt, ggf. vorherigen Schritt wiederholen, bis gewünschtes Produkt winkt.
	Empfänger löschen		Stopp-Taste und C-Taste gleichzeitig kurz drücken		Lauflicht unter Zahlenreihe leuchtet.
					Produkt winkt.
	Löschbefehl bestätigen		L-Taste kurz drücken		LED 1 blinkt rot, Empfänger befindet sich wieder in der Werkseinstellung.
	Vorgang abschließen		L-Taste kurz drücken		Vorgang ist abgeschlossen.

Werkseinstellungen

Sensoren zurücksetzen (Werkseinstellung)

Alle Sensoren können auf die folgende Weise in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

i Zum Zurücksetzen des WMS Windsensor sowie des WMS Sensor IS3 gehen Sie wie in den zugehörigen Bedienungsanleitungen vor.

Sensor zurücksetzen	Tasten drücken			
		L- und T-Taste an der WMS Wetterstation gleichzeitig 10 s drücken		Beide LEDs am Sensor blinken fünf mal auf

Handsender zurücksetzen

WMS Hand-/Wandsender basic / plus

Sender auf Werkseinstellung	Zurücksetzen aktivieren			 L-LED leuchtet grün und Sende LED blinkt kurz grün.
		L-Taste 10 s drücken		 Automatik-LED und Send LED blinken rot
	Zurücksetzen			 Automatik-LED und Send LED blinken orange und L-LED erlischt
		Stopp-Taste und C-Taste gleichzeitig kurz drücken		 Vorgang ist abgeschlossen.

Doppelter PowerUp

Der Empfänger verhält sich eine Minute lang so, als wäre er in der Werkseinstellung. Innerhalb dieser Zeit kann er gescannt und in ein Netz aufgenommen und einem Produkt zugeordnet werden.

i Der Empfänger geht wieder in den Zustand vor dem PowerUp, wenn er nicht innerhalb dieser Minute in ein Netz eingelernt wird (er bleibt weiter in seinem bisherigen Netz eingelernt und behält seine Parametrierung).

